




בוסטר ישיבה - Pearson™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י **דורון**

היצרן: Ningbo YongYi Safety Proection Products Co.,Ltd, סין.
הספק: Ningbo Well - Link Import and Export Co.,Ltd (Annie Kids), סין.
שם דגם יצרן: BS01 שם דגם יבואן: בוסטר ישיבה - Pearson™
היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מושב בטיחות זה מיועד לילדים ממשקל 22 עד 36 ק"ג ומגיל 6 שנים
עד גיל 11 שנים.

גובה מינימלי 125 ס"מ - התקנה במצב בוסטר.

אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב

הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל

3 נקודות חגירה) בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16.

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר
פעילה.

אזהרה: יש למקם את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה. אין למקם

את כיסא הבטיחות כאשר הוא פונה נגד כיוון הנסיעה או

למקם אותו על הצד.

אזהרה: בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון ע"מ

למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: לפני כל נסיעה בדקו האם הכיסא מותקן היטב, אין לשנות

את ההתקנה.

אזהרה: אין לבצע כל שינוי או להוסיף כל חלק לכיסא הבטיחות

שלא מאושר ע"י היצרן /יבואן. ביצוע פעולה שכזו

עלול לסכן את בטיחות ילדכם ולפגוע ביעילות המוצר.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהכיסא מאובטח היטב במקום.

אזהרה: לבטיחות מרבית לילדך יש להושיבו בכיסא במושב

האחורי של הרכב.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא מותקן ומאובטח כראוי בתוך הרכב גם בשעה שילדך אינו יושב בו.

אזהרה: אין לבצע שינויים בכיסא כאשר ילדך יושב בו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות בבית. הכיסא נועד לשימוש ברכב בלבד.

אזהרה: על מנת למנוע סכנה יש להימנע מחשיפה ממושכת לשמש כשהילד יושב בכיסא הבטיחות.

אזהרה: לאחר חשיפה של כיסא הבטיחות לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק/המתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד/ה.

אזהרה: אין להוסיף לכיסא הבטיחות אביזרים שלא אושרו ע"י היצרן/יבואן.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה/תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסכנו את נוסעי הרכב.

אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על כיסא הבטיחות בזמן אחסנתו.

אזהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש בכיסא הבטיחות ויש להחליפו.

אזהרה: אין להשתמש במושב בטיחות יד שנייה היות ולא יודעים את היסטוריית השימוש בו והאם הינו בטיחותי לילדך.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם נמצאו בו חלקים תקולים/ שבורים.

אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות ללא ריפוד.

אזהרה: אין להחליף למושב הבטיחות את הריפוד בריפוד שאינו שייך לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד מבטיחות הכיסא.

אזהרה: ילדים מתעייפים מהר או מאבדים את סבלנותם מנסיעות ארוכות, רצוי לעצור להתרעננות במקום בטוח ולהמשיך בנסיעה בטוחה ושקטה.

אזהרה:

בהתאם לסטטיסטיקה על תאונות הדרכים, המושבים האחוריים ברכב, באופן כללי, בטוחים יותר מהמושבים הקדמיים. עקב כך, מומלץ להתאים את מושב הילד למושב האחורי ברכב. מרכז המושב האחורי ברכב בפרט, הוא הבטוח ביותר, אם הוא מצוייד ב-3 נקודות חגירה.

התאמת כיסא הבטיחות לרכב:



אין להשתמש במושב רכב שבו רק בחגורת מותניים.



יש להשתמש במושב רכב בעל 3 נקודות חגירה. (חגורת כתפיים + מותניים).




אין להתקין את כיסא הבטיחות במקום בו יש כרית אוויר פעילה.

הערה: במקרה חירום ילדך יכול להשתחרר במהירות על ידי לחיצה על הכפתור האדום שעל האבזם. כאשר כיסא הבטיחות אינו בשימוש, יש לוודא שהוא מחובר היטב באמצעות חגורות הבטיחות על מנת להמנע מסכנה במקרה חירום.

היכרות עם כיסא הבטיחות:

התקנה במצב בוסטר - התקנה עם כיוון הנסיעה
מ- 22 ק"ג ועד 36 ק"ג וגיל 6 שנים עד 11 שנים | מינימום גובה 125 ס"מ



אזהרה: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכל דרישות הגיל והמשקל המצויינות במדריך זה.


אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת בטיחות עם 3 נקודות חגירה (חגורת כתפיים + חגורת מותניים). אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.


אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות ישרה ואינה מסובבת, ויושבת באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.

לתשומת ליבך: אין להשתמש עם מעילים ושמיכות מתחת לרצועות הבטיחות הם עלולים להוות סכנה בכך שהרצועה לא תהיה מהודקת היטב על ילדך, אם יש צורך, הנח שמיכה על ילדך מעל הרצועות.

הנח את הבוסטר על מושב הרכב, הדק ולחץ היטב לכיוון משענת מושב הרכב. הושב את ילדך על הבוסטר.



משוך את חגורת הרכב בעלת 3 נקודות חגירה. העבר את חגורת המותניים לצד הנגדי של האבזם מתחת למשענת הידיים (וודאו כי חגורת הכתפיים בצד האבזם נמצאת מעל משענת היד). וודא שהרצועה ממוקמת היטב על מנת לאפשר לאבזם להינעל, כעת נעל את האבזם. וודא כי חגורת הכתפיים מונחת במרכז בית החזה של הילד וחגורת המותניים מונחת באופן ישר על המותניים של הילד ושהן ישרות ואינן מפותלות.



אזהרה: אין להשתמש בבוסטר ללא הריפוד.

- ריפוד - כביסה ידנית בלבד במים קרים (30 מעלות).
- אין להשתמש במלבין, לא לסחוט, יש לייבש באופן טבעי.
- אסור להכניס את הבד למייבש.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה וסבון ביתי.
- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקי המושב (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו') ולתקן בהתאם.
- אסור להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים.
- אסור לגהץ את הבד.
- יש להימנע מאחסון הכיסא במקומות לחים וקרים.








مقاعد معززة - Pearson™

تعليمات للاستخدام والعلاج



Shop Online
www.twigy.co.il



تسويق بواسطة

الصانع: Ningbo YongYi Safety Protection Products Co.,Ltd ,الصين.
قوة: Ningbo Well - Link Import and Export Co.,Ltd (Annie Kids), الصين.
اسم نموذج الشركة المصنعة: BS01 اسم نموذج المستورد: مقاعد معززة - Pearson™
المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس
تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفضل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

مقعد الأمان هذا مخصص للأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 22 و 36 كجم
ومن سن 6 إلى 11 عامًا.
الحد الأدنى للارتفاع 125 سم - التثبيت في وضع التعزيز.

تحذير: يوصى بالمقعد الخلفي لمقعد الأمان وخاصة المقعد الخلفي
الأوسط (إذا كان به 3 نقاط تثبيت) وفقًا للعلامة القياسية الأوروبية
ECE-R16.

تحذير: لا تضع مقعد السيارة في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
تحذير: يجب وضع مقعد الأمان مع اتجاه السير. لا تضع مقعد السيارة
عند مواجهة اتجاه السير أو وضعه على جانبه.

تحذير: في نهاية الفتح ، يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع
الاختناق.

تحذير: لا تترك طفلك دون رقابة.

تحذير: احزم طفلك في جميع الأوقات.

تحذير: قبل كل رحلة تحقق من تثبيت الكرسي بشكل صحيح ، لا تقم
بتغيير التثبيت.

تحذير: لا تقم بإجراء أي تغييرات أو إضافة أي جزء إلى مقعد الأمان
غير المعتمد من قبل الشركة المصنعة / المستورد. قد يؤدي القيام بمثل هذا
الإجراء إلى تعريض سلامة طفلك للخطر وإضعاف فعالية المنتج.

تحذير: قبل الاستخدام ، تأكد من تثبيت الكرسي بإحكام في مكانه.

تحذير: لتحقيق أقصى درجات الأمان ، يجب أن يجلس طفلك على
مقعد في المقعد الخلفي للسيارة.

تحذير: تأكد من تثبيت الكرسي بشكل صحيح ومؤمن داخل السيارة حتى عندما لا يكون طفلك جالساً فيه.

تحذير: لا تقم بإجراء تغييرات على الكرسي أثناء جلوس طفلك عليه.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان في المنزل. الكرسي لاستخدام السيارة فقط.

تحذير: لتجنب الخطر ، يجب تجنب التعرض الطويل للشمس أثناء جلوس الطفل في مقعد الأمان.

تحذير: بعد تعريض مقعد السيارة للشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية / المعدنية ليست شديدة السخونة ، وعندها فقط اجلس الطفل.

تحذير: لا تقم بإضافة الملحقات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة / المستورد إلى مقعد الأمان.

تحذير: لا تترك أشياء مفكوكة في السيارة. أثناء الكبح / الحادث ، سيتم تحرير هذه الأشياء مما يعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على مقعد الأمان أثناء تخزينه.

تحذير: بعد وقوع حادث ، لا تستخدم مقعد الأمان واستبدله.

تحذير: لا تستخدم مقعد أمان مُستعمل لأنك لا تعرف تاريخ استخدامه وما إذا كان آمناً لطفلك.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان إذا وجدت فيه أجزاء معيبة / مكسورة.

تحذير: لا تستخدم المقعد بدون حشوة.

تحذير: لا تستبدل الفرش الخاص بمقعد الأمان بفرش لا ينتمي إلى الكرسي الأصلي. التنجيد جزء لا يتجزأ من سلامة الكرسي.


تحذير: يتعب الأطفال بسرعة أو يفقدون صبرهم من الرحلات الطويلة ، يُنصح بالتوقف لتناول المرطبات في مكان آمن والاستمرار في رحلة آمنة وهادئة.

تحذير: وفقاً لإحصائيات حوادث الطرق ، تعتبر المقاعد الخلفية في السيارة بشكل عام أكثر أماناً من المقاعد الأمامية. نتيجة لذلك ، يُنصح بضبط مقعد الطفل على المقعد الخلفي للسيارة. يعتبر مركز المقعد الخلفي في السيارة على وجه الخصوص هو الأكثر أماناً إذا كان مزوداً بثلاث نقاط إغلاق.

تعديل مقعد السيارة:



لا تستخدم مقعد السيارة بحزام
الخصر فقط.



يجب استخدام مقعد السيارة
لديه 3 نقاط إغلاق.
(حزام الكتف + الخصر).




لا تقم بتثبيت الكرسي
السلامة في مكانها
هناك وسادة هوائية نشطة.

ملاحظة: في حالة الطوارئ ، يمكن إطلاق سراح طفلك بسرعة بالضغط على الزر الأحمر الموجود على الإبزيم. في حالة عدم استخدام المقعد ، تأكد من تثبيته بإحكام باستخدام أحزمة المقاعد لتجنب الخطر في حالات الطوارئ.

الإلمام بمقعد الأمان:

التثبيت في وضع التعزيز - التثبيت مع اتجاه السفر من 22 كجم إلى 36 كجم والعمر من 6 سنوات إلى 11 سنة | حد أدنى للارتفاع 125 سم



تحذير: عند التثبيت في الوضع المعزز ، تأكد من أن الطفل يفي بجميع متطلبات العمر والوزن المحددة في هذا الدليل.


تحذير: استخدم دائماً حزام الأمان بثلاث نقاط ربط (حزام الكتف + حزام الخصر). لا تستخدم حزام الخصر فقط.

تحذير: يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لا تتعارض مع حزام الأمان


تحذير: تأكد من أن حزام المقعد مستقيم ولا يدور ، وأنه يجلس بشكل مريح وآمن على جسم طفلك.

يرجى ملاحظة ما يلي: لا تستخدمه مع السترات والبطانيات الموجودة أسفل أحزمة الأمان ، فقد يشكل ذلك خطراً من عدم تثبيت الشريط بإحكام على طفلك. إذا لزم الأمر ، ضع بطانية فوق طفلك فوق الأربطة.

ضع المعزز على مقعد السيارة ، واضغط بقوة على الجزء الخلفي من مقعد السيارة.
اجلس طفلك على الداعم.



اسحب حزام السيارة بثلاث نقاط ربط. حرك حزام الخصر إلى الجانب المقابل للإبزيم أسفل مسند الذراع (تأكد من أن حزام الكتف الموجود على جانب الإبزيم أعلى مسند الذراع). تأكد من أن الشريط في وضع ثابت للسماح للإبزيم بالقفل ، والآن قم بقفل الإبزيم.
تأكد من وضع حزام الكتف في منتصف صدر الطفل ووضعه حزام الخصر مباشرة على خصر الطفل وأنهما مستقيمان وغير ملتويين.



تحذير: لا تستخدم المعزز بدون البطانة.

- تنجيد - غسيل يدوي فقط بالماء البارد (30 درجة).
- لا تستخدم مواد التبييض ، لا تعصر ، تجف بشكل طبيعي.
- لا تضع القماش في المجفف.
- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة وصابون منزلي.
- يجب فحص أجزاء المقعد (البراغي المفكوكة ، المفروشات الممزقة ، إلخ) بشكل متكرر وإصلاحها وفقًا لذلك.
- يجب عدم استخدام المنظفات الكاشطة أو المذيبة.
- لا تقم بكي القماش.
- قم بتخزين الكرسي في أماكن رطبة وباردة.



