




# ספונת לילדיים - Avelyn™

## הוראות שימוש וטיפול



Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משווק ע"י **דvron**

היצן: NINGBO LOVETREE TOY CO.,LTD, סין.

שם דגם יצן: 2 in 1 sofa שם דגם יבואן: ספונת לילדיים - Avelyn™

היבואן: דvron יבוא וייצור בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241. 04-9966333 [www.dvron.co.il](http://www.dvron.co.il)

# חשיבות - שמור לשימוש עתידי קריאה בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,  
ולשמר עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**מוצר זה מתאים לשימוש ילדים מגיל 10 חודשים.**

**אחרת:** יש להרחק את המוצר מASH.

**אחרת:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אחרת:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

**אחרת:** יש להיות מודע לסכנות שבאש גלויה או/וגם במקורות אחרים של חום גבוה, כגון תנורי חשמל ותנורי גז, הנמצאים בסמוך למיטתה.

**אחרת:** יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האזינה כמו חלקיק פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

**אחרת:** פתיחה המוצר והתאמתו לשימוש תיעשה ע"י מבוגר בלבד.

**אחרת:** המוצר אינו מתאים הילד אשר אינו יכול לשבת בכוחות עצמו.

**אחרת:** מוצר זה אינו משטה פעילות.

**אחרת:** אין לחסוף המוצר לחום קיצוני.

**אחרת:** יש לבדוק את המוצר לפני כל שימוש. יש

**אחרת:** יש לזרוק ולהחליף את המוצר בסימנים ראשונים של נזק או חולשה.


## שלבי פתיחה:

### لتשומת ליבר!





המוצר נארץ בטכנית דחיסה מיוחדת.  
יש לפתח את האזינה ולהניא את המוצר בצד למשך 48-72 שעות לפחות,  
כדי שיחזר לצורתו המקורי ויהי ניתן להשתמש בו בהתאם.

פתח את אריזת הוווקום הדחוסה  
באמצעות מספרים, יש לעשות זאת בזיהירות  
על מנת לא לפגוע במוצר.



1

2



## נקיון ותחזוקה:

- הנקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר
- יש להסיר את כיסוי הריפוד על ידי פתיחת הרוכסן והוצאת הבסיס המוקצת
- כיסוי הריפוד מתאים לשטיפה בכביסה במים קרים ותוכנית עדינה.
- אין להשתמש בחומר הלבנה. אין להשתמש במיבש. אין לתלות לייבוש. אין להשתמש בניקוי יבש.
- יש להניא ליבוש טבעי בלבד.



כיסוי הריפוד:

רכבים: מילוי: 100% ספוג פוליאוריתן כיסוי הריפוד: 100% פוליאסטר

- יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש, חשיפת המוצר לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד  
וחלקתי הפלסטייק.
- יש לוודא שהמוצר יבש לחЛОוטין לפני השימוש או האחסון.
- כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידים של ילדים.

